



Guide d'utilisation du WIKO VIEW
2 avec l'application MAGICABOX
préinstallée

Garantie : 2 ans

Table des matières

PREMIÈRE UTILISATION	3
DÉMARRAGE, ARRÊT, VEILLE	5
CARTE SIM	5
LE SYSTÈME ANDROID	6
TALKBACK	7
PILOTAGE PAR GESTES	7
PILOTAGE À LA VOIX	8
CLAVIERS	9
LE MODE AVION	11
ASSISTANCE À DISTANCE	12
TABLEAU DE BORD	12
LES FONCTIONNALITÉS	13
TELEPHONE	14
NUMÉROS D'URGENCE	15
RÉPONDEUR	15
SMS	16
CONTACTS	19
DICTAPHONE	24
MÉMO	25
ASSISTANT VOCAL	26
ASSISTANT MÉTÉO	26
DÉTECTEURS DE COULEURS	27
RECONNAISSANCES DE TEXTES	27
DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ	27
ÉTIQUETTES MAGIQUES	28
OÙ SUIS-JE	28
CALCULATRICE	29
MISE À JOUR	29
RÉACTIVATION DE L'APPLI MAGICABOX	30

PREMIÈRE UTILISATION

CONTENU DU COFFRET

Vous disposez dans le coffret d'un smartphone WIKO VIEW 2 avec l'application MAGICABOX préinstallée, de 4 étiquettes magique ou d'un rouleau* de 100 étiquettes magiques (en option), d'une paire d'écouteurs, d'un câble micro USB, d'un adaptateur secteur pour pouvoir charger votre téléphone et d'un petit outil de retrait pour sortir la trappe de la carte SIM.

ETIQUETTE MAGIQUE COLLÉE SUR LE COFFRET

Une étiquette magique est collée sur votre coffret. Après avoir allumé votre téléphone et posé le dos de votre appareil sur cette étiquette, vous entendrez le mode d'emploi première utilisation, cette étiquette ayant été programmée à cet effet.

COMMENT ÉCOUTER CE MODE D'EMPLOI 1^{ÈRE} UTILISATION

Le texte de ce mode d'emploi est diffusé en continu. Tapez une fois le centre de l'écran pour mettre en pause la diffusion puis faite de nouveau une petite tape sur le centre de l'écran pour reprendre votre lecture.

Posez votre doigt sur l'écran et faites le glisser du haut vers le bas pour passer au chapitre suivant ou du bas vers le haut pour revenir au chapitre précédent.

Pour passer directement à la phrase suivante, faites glisser votre doigt de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche pour revenir à la phrase précédente.

PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

Pour découvrir les différentes faces de votre téléphone, prenez-le dans votre main gauche.

En effet, il est plus simple d'utiliser les doigts de votre main droite pour exercer des pressions sur l'écran tactile et pour découvrir toutes les faces de votre téléphone.

Face avant

Votre téléphone dispose d'un large écran tactile.

Tranche droite

Sur la tranche droite, vous trouverez 2 boutons. Tout d'abord, un long bouton qui vous permet de régler le volume de la voix que vous entendez mais aussi de vos enregistrements sonores. En appuyant sur la partie haute de ce bouton, vous augmenterez le volume. En appuyant sur la partie basse de ce même bouton, vous baisserez le volume.

Le deuxième bouton situé juste en dessous est légèrement rugueux afin de le repérer rapidement. Il s'agit du bouton de marche -arrêt. Il vous permet également de passer votre téléphone en veille.

Tranche inférieure

Sur la tranche inférieure se situe la prise de chargement. Un câble et un chargeur vous sont fournis pour le rechargement de la batterie.

Tranche supérieure

Sur la tranche supérieure, à gauche, vous trouverez une prise dite « jack » pour brancher les écouteurs, également fournis.

Face arrière

Sur la face arrière se situe la caméra pour la lecture de textes ou la reconnaissance de caractères. Cette caméra se trouve près du bouton de volume, faites attention à ne pas la masquer pendant l'utilisation des fonctionnalités faisant appel à l'appareil photo.

Sur la face arrière, vous trouverez également un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouillage sécurisé de votre téléphone. Nous vous conseillons de ne pas utiliser ce lecteur d'empreintes. Son utilisation n'est vraiment pas simple et sort du cadre de notre application Magicabox.

Tranche gauche

Sur la tranche gauche, se trouve la trappe pour la carte SIM. Cette carte SIM est fournie par l'opérateur téléphonique auprès duquel vous avez souscrit un abonnement téléphonique ou auprès duquel vous allez devoir prendre un abonnement pour pouvoir téléphoner, envoyer des SMS et vous connecter sur le réseau Internet.

Cette petite carte de 9 mm sur 12,5 mm est à introduire dans la trappe de votre téléphone.

La mise en place de cette carte SIM étant un peu délicate, nous vous conseillons de vous faire aider par une personne voyante. Votre téléphone nécessite une carte SIM de type nano. Demandez à votre futur opérateur téléphonique une carte nano ou à votre opérateur téléphonique actuel une carte nano si celle que vous possédez n'est pas au bon format.

Cette trappe dispose de 2 emplacements. Votre carte SIM doit être insérée dans l'emplacement se trouvant à droite, le coin biseauté de la carte SIM, en bas à droite. Le deuxième emplacement peut accueillir une autre carte SIM ou une carte mémoire. L'application Magicabox n'est pas prévue pour fonctionner avec 2 cartes Sim. Vous pouvez par contre si vous le souhaitez mettre une carte mémoire pouvant aller jusqu'à 128 gigas dans le 2^{ème} emplacement. Cette carte mémoire ne nuira pas au bon fonctionnement de l'application Magicabox.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Vous êtes averti lorsque le chargement de votre batterie est faible, la Magica Box indiquant « batterie faible ». Il faut alors recharger votre batterie, un trop faible niveau de charge risque en effet de réduire la durée de vie de votre batterie.

Branchez le chargeur à une prise de courant. Attention, le branchement du câble au téléphone se fait uniquement dans un sens. : les 2 ergots de l'embout doivent être sur le dessus, le côté lisse, dessous. Pour vous renseigner sur le pourcentage de chargement de la batterie, tapez 5 fois de suite en bas à droite sur votre écran.

DÉMARRAGE, ARRÊT, VEILLE

Mise en marche

Lorsque votre téléphone est à l'arrêt, il ne consomme pas d'électricité et vous ne recevrez pas vos appels téléphoniques ou SMS.

Pour le mettre en marche, il suffit d'appuyer 2 secondes sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Le téléphone va émettre une petite vibration puis après au moins 30 secondes annoncera « Démarrage de la Magicabox », ce qui signifie que vous êtes sur l'application Magicabox et que vous pouvez utiliser ses différentes fonctionnalités.

Éteindre

Pour éteindre votre téléphone, appuyez de manière prolongée sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Le téléphone va annoncer « Talkback activé ». Talkback est le système de lecture d'écran d'android. C'est ce système de lecture d'écran qui prend le relais en dehors de notre application Magicabox.

Glissez alors le doigt jusqu'au centre de l'écran, au milieu. Lorsque vous entendez « éteindre », tapez 2 fois l'écran. Glissez alors le doigt sur la droite jusqu'à entendre « ok » et tapez 2 fois l'écran.

Mise en veille

La mise en veille de votre téléphone vous permet d'éteindre l'écran et de désactiver les fonctions tactiles lorsque vous voulez le mettre dans une poche, par exemple. La mise en veille et la sortie de veille se font par un bref appui du bouton de démarrage.

La veille permet d'économiser votre batterie et par conséquent d'augmenter l'autonomie de votre téléphone sans l'éteindre.

En veille, les fonctionnalités de SMS et de Téléphone sont toujours actives. Votre téléphone sortira automatiquement de la veille lorsque vous recevrez un appel téléphonique. Votre téléphone se met automatiquement en veille après 5 minutes d'inactivité afin d'économiser la batterie.

CARTE SIM

Votre carte SIM contient votre abonnement téléphonique qui vous permet de passer et de recevoir des appels et d'accéder à Internet. Cet accès à Internet est indispensable pour certaines fonctionnalités de l'application Magicabox comme par exemple la fonctionnalité OÙ-SUIS.

Votre smartphone WIKO dispose de deux emplacements de carte SIM. Notre application Magicabox ne gère toutefois qu'une seule carte SIM. Nous vous invitons, par conséquent, à n'utiliser qu'une seule carte SIM.

Votre opérateur protège votre carte avec ce que l'on appelle un code PIN, une série de chiffres. Si un code est inscrit sur votre carte SIM, votre téléphone vous demandera de saisir ce code à chaque démarrage.

Il est possible de déverrouiller votre carte SIM pour ne pas à avoir à saisir le code pin de votre téléphone, à chaque mise en marche de votre téléphone.

Lorsque vous démarrez votre téléphone pour la première fois, l'application Magicabox va garder en mémoire les numéros de téléphone stockés sur cette carte SIM.

DÉCROCHER, RACCROCHER

Lors de la réception d'un appel téléphonique, pour décrocher, posez votre doigt sur le bas de l'écran en bas à gauche, glissez vers la droite puis relâchez votre doigt. Ce geste fonctionne où que vous soyez dans l'application Magicabox.

Pour raccrocher la ligne, posez votre doigt sur le bas de l'écran à droite puis glissez vers la gauche et relevez votre doigt.

Double appel.

Lorsque vous êtes déjà en ligne et que vous recevez un autre appel, vous êtes averti de ce deuxième appel. Glissez votre doigt en bas de l'écran, de la gauche vers la droite pour prendre ce second appel. Glissez de même vers la droite en bas de l'écran pour passer d'un appel à l'autre, comme pour décrocher. Pour raccrocher que ce soit pour l'un ou l'autre appel, glissez vers la gauche en bas de l'écran.

LE SYSTÈME ANDROID

Votre téléphone WIKO VIEW2 est équipé du système d'exploitation Android de Google. Très puissant, il vous permet d'utiliser de nombreuses applications android préinstallées sur votre téléphone.

Nous avons pris soin pour notre application Magicabox de faciliter la navigation au travers de gestes et d'interactions simples. L'application Magicabox dispose de son propre système de navigation vocale, lecture d'écran, reconnaissance et synthèse vocale, système disponible sur toutes les fonctionnalités propres à l'application Magicabox, spécialement conçue pour faciliter l'utilisation d'un smartphone aux non et malvoyants.

La synthèse et la reconnaissance vocale de l'application Magicabox ne nécessitent pas d'être connecté à Internet.

Toutefois, nous avons souhaité vous laisser accéder librement à l'ensemble des applications Android utilisables sur cet appareil.

Il peut s'agir des applications listées dans la fonctionnalité Android du menu principal, ou des réglages du téléphone dans les paramètres. Ainsi, lorsque vous quittez l'application Magicabox pour aller dans les paramètres de votre téléphone ou pour utiliser une application android, c'est talkback le système de lecteur d'écran de Google qui prend le relais. Pour faciliter votre navigation, nous déclenchons automatiquement Talkback en dehors de la Magicabox.

TALKBACK

Voici quelques repères pour naviguer en dehors de la Magicabox, avec le système talkback, le système de lecture d'écran d'Android développé par Google.

Il faut retenir 2 gestes essentiels pour naviguer avec TALKBACK soit : faire glisser le doigt de droite à gauche ou de gauche à droite pour vocaliser les différentes fonctions ou options possibles et tapez 2 fois brièvement pour accepter ou valider. Faites glisser deux doigts du bas de l'écran vers le haut pour faire défiler l'écran.

Retour à l'application Magicabox

Glissez le doigt tout en bas de l'écran au milieu jusqu'à entendre « accueil bouton ». Tapez 2 fois brièvement sur ce bouton pour revenir automatiquement aux fonctionnalités de l'application Magicabox.

Pour activer et désactiver Talkback rapidement en cas de problème, appuyez sur le bouton volume, à la fois sur augmenter (haut du bouton) et baisser (bas du bouton), pendant quelques secondes.

Avec Talkback, vous avez la possibilité d'éteindre et de démarrer le téléphone. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'application Android « paramètres » pour, par exemple, changer de sonnerie de téléphone. Vous pouvez désactiver le mode avion, associer un appareil bluetooth comme un casque sans fil ou encore régler votre Wifi.

PILOTAGE PAR GESTES

UTILISATION TACTILE

Votre téléphone se pilote à la voix mais aussi par différents gestes et pressions sur l'écran tactile.

La plupart des appuis se font au centre de l'écran mais certaines zones de l'écran comme en haut à gauche, en haut à droite ou en bas à droite peuvent correspondre à des actions spéciales. Les gestes à connaître sont les suivants : taper brièvement l'écran 1 fois avec un doigt, taper 2 fois avec un doigt, taper une fois avec 2 doigts, balayer l'écran et appuyer longuement sur l'écran. Balayer l'écran signifie poser un doigt sur l'écran, le faire glisser d'un geste bref et rapide de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, du bas vers le haut ou du haut vers le bas l'écran. Relâchez le doigt à la fin du geste.

Décrocher, raccrocher un appel

Pour décrocher un appel, depuis le bas de l'écran, balayez de la gauche vers la droite, pendant la sonnerie. Pour raccrocher ou rejeter un appel, depuis le bas de l'écran, balayez l'écran de la droite vers la gauche.

Revenir au menu principal de l'application Magicabox depuis n'importe quelle fonctionnalité.

Tapez une fois le centre de l'écran avec deux doigts.

Passer d'une fonctionnalité, d'une action, d'un choix à l'autre, faire défiler une liste.

Balayez le centre de l'écran vers le bas pour descendre dans la liste ou le menu. Balayez le centre de l'écran vers le haut pour remonter dans le menu ou la liste.

Par exemple pour faire défiler les différentes fonctionnalités de la Magicabox depuis le menu principal, il faut balayer le centre de l'écran vers le bas pour descendre dans la liste des fonctionnalités ou vers le haut pour remonter dans la liste.

Valider, sélectionner une action, accepter un choix

Tapez brièvement le centre de l'écran avec un seul doigt. Par exemple, il faut faire un appui bref au centre de l'écran pour sélectionner une des fonctionnalités de l'application Magicabox, choisir un élément dans une liste, sélectionner une action dans un menu.

Annuler une action, revenir en arrière.

Tapez 2 fois rapidement le centre de l'écran avec un seul doigt.

Déclencher l'aide

Tapez une fois le coin en haut à droite de l'écran et vous obtiendrez de l'aide. Cette aide est également accessible par la touche aide lorsqu'un clavier est affiché.

PILOTAGE À LA VOIX

VIA UN APPUI LONG AU CENTRE DE L'ECRAN.

L'application Magicabox utilise la reconnaissance vocale ou plus exactement la reconnaissance automatique de la parole. Cette technique vous permet de dicter un numéro de téléphone, un sms, sans avoir à le saisir. La reconnaissance vocale vous permet également de commander votre mobile à travers l'utilisation de mots-clés bien précis ou autrement dit : « de raccourcis vocaux ».

RACCOURCIS VOCAUX

Piloter votre téléphone à la voix vous fera gagner beaucoup de temps. En faisant un appui long au centre de l'écran, **depuis le menu principal de l'application Magicabox**, il vous suffira ensuite de parler à votre téléphone qui pourra agir immédiatement. Voici ci-après la liste des raccourcis vocaux utilisables pour commander votre smartphone.

Téléphoner à un numéro.

Pour appeler un numéro de téléphone, dites : « appeler le » puis le numéro de votre correspondant, par exemple « appeler le 04 76 84 32 32 ».

Vous pouvez aussi dire à la place de « appeler », « appelle le », « téléphoner au », ou bien « téléphone au ».

Téléphoner à un contact.

Pour appeler un contact qui se trouve dans votre liste de contacts, dites appeler, puis le nom ou le prénom de votre correspondant, par exemple, « appeler Julien ». Vous pouvez aussi dire « appelle » à la place de « appeler ».

Envoyer un SMS à un numéro.

Pour envoyer un sms à un numéro, dites : « envoyer un sms au », puis le numéro du destinataire. Vous pouvez aussi dire « envoie un sms au », « envoyer un message au », ou bien, « envoie un message au ».

Envoyer un SMS à un contact.

Pour envoyer un sms à un contact qui se trouve dans votre liste de « contacts » , dites : « envoyer un sms à ...» puis le nom ou le prénom du destinataire, par exemple, « envoyer un sms à Pierre ». Vous pouvez aussi dire « envoie un sms à », « envoyer un sms à », ou bien « envoie un sms à »

Calculer

Pour effectuer un calcul, dites : « calculer » puis dictez votre calcul, par exemple, « calculer 341 fois 7 moins 2 ». Vous pouvez aussi dire : « calcule ».

Où-suis-je

Pour identifier votre adresse, dites: « ou suis-je ». Vous pouvez aussi dire « où sommes-nous ».

Raccourcis vocaux des fonctionnalités

Vous pouvez également démarrer chacune des fonctionnalités de la Magicabox en dictant le nom de la fonctionnalité. Par exemple, pour démarrer la fonctionnalité dictaphone, dites : « dictaphone ». Pour démarrer la fonctionnalité contacts, dites : « contacts », etc.

CLAVIERS

CLAVIER TELEPHONIQUE, ALPHANUMERIQUE ET NUMÉRIQUE.

Les claviers sont une représentation sur l'écran de votre téléphone des différents chiffres, lettres et caractères spéciaux.

À chaque chiffre, lettre, caractère spécial correspond une zone d'appui, matérialisée graphiquement par un carré avec un chiffre, une lettre ou un caractère spécial à l'intérieur, autrement dit une touche. Ces touches sont vocalisées. L'ensemble des touches de chiffres, lettres et caractères spéciaux se situent dans la partie supérieure de l'écran.

Les touches dites « d'action » comme par exemple, « appeler », « effacer » ou « reconnaissance vocale » se trouvent juste en dessous, dans la partie inférieure de l'écran.

La touche d'action « reconnaissance vocale » présente sur chacun des claviers vous évite toute saisie et vous permet de dicter votre numéro de téléphone, votre SMS, votre contact ou votre calcul.

Sélection de chiffres, lettres, caractères spéciaux et validation des actions.

Posez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sans le relever pour parcourir et entendre les différentes touches. Lorsque vous entendez le chiffre, la lettre, ou le caractère spécial, relâchez votre doigt pour le sélectionner. Faites de même pour une action lorsque vous entendez par exemple, «reconnaissance vocale» ou « effacer », etc.,

Le clavier téléphonique.

Le clavier téléphonique s'affiche sur l'écran lorsque vous devez saisir ou dicter un numéro de téléphone pour passer un appel, envoyer un SMS ou créer un contact.

Les chiffres et les symboles « étoile » et « dièse » sont affichés sur 3 colonnes comme sur un téléphone classique.

Sous les chiffres, se trouve une première rangée de 4 touches avec en partant de la gauche :

- la touche «retour» pour revenir à l'étape précédente,
- la touche «effacer» pour annuler chiffre par chiffre,
- La touche «répéter » pour écouter ce qui a été saisi ou réécouter ce qui a été dicté.
- Et tout à droite, la touche « appeler », si vous êtes dans le menu «appeler un numéro. Vous retrouvez cette même touche sous le nom de «valider» si vous êtes dans la saisie ou la dictée d'un numéro de téléphone avant l'envoi d'un SMS ou lorsque vous saisissez ou dictez un numéro lors de la création d'un contact.

La deuxième rangée est composée de 3 touches avec en partant de la gauche :

- la touche « reconnaissance vocale » pour dicter un numéro,
- la touche « suppression » pour supprimer toute la saisie ou toute la dictée et complètement à droite la touche « aide ».

Pendant les appels téléphoniques, le clavier téléphonique s'affiche sur l'écran. Ce clavier est utile lorsque vous êtes en liaison avec un répondeur ou un service vocal d'informations avec lesquels il faut interagir en utilisant les touches du téléphone.

Quand vous êtes en conversation téléphonique, il n'y a, sous les chiffres et les symboles, qu'une seule rangée de 3 touches avec en partant de la gauche :

- la touche "micro",
- la touche haut-parleur,
- et complètement à droite, la touche « aide ».

Le clavier alphanumérique

Ce clavier alphanumérique est utilisé pour la saisie de textes et affiche à la fois les chiffres, les lettres, les caractères spéciaux. Il s'affiche sur presque la totalité de l'écran, depuis le haut.

Les caractères sont affichés sur 5 colonnes en commençant par les chiffres, puis les lettres classées par ordre alphabétique.

Sous les chiffres et les lettres, se trouve une première rangée de 4 touches avec en partant de la gauche :

- la touche "retour" pour revenir à l'étape précédent.
- la touche "effacer" pour annuler caractère par caractère
- la touche «répéter » pour écouter ce qui a été saisi ou réécouter ce qui a été dicté. Et enfin, tout à droite, :
- la touche "envoyer" pour envoyer son sms ou "valider" s'il s'agit d'une saisie ou d'une dictée de nom ou de prénom pour la création d'un contact.

La deuxième rangée se compose de 3 touches. La première touche en partant de la gauche est :

- la touche reconnaissance vocale pour dicter votre texte.
- la touche "suppression" pour supprimer toute la dictée ou toute la saisie de texte et enfin complètement à droite, :
- la touche "aide".

Clavier de calculatrice.

Le clavier de la calculatrice affiche les chiffres, les signes de calcul, la virgule et le changement de signe. Ce clavier numérique se situe sur une grande moitié supérieure de l'écran. Les caractères se présentent sur 4 colonnes.

Sous les chiffres, se trouve 2 lignes de touches. Une première ligne avec en partant de la gauche :

- la touche "retour" pour retourner à l'étape précédente,
- la touche "effacer" pour effacer le dernier chiffre ou signe de calcul,
- la touche "répéter" pour écouter ce qui a été saisi ou dicté,
- Et enfin tout à droite la touche "valider" pour obtenir la réponse à votre calcul s'il a été saisi.

La deuxième ligne se compose en partant de la gauche de :

- la touche "reconnaissance vocale" pour dicter votre calcul,
- la touche "suppression" pour effacer la totalité de sa saisie ou de sa dictée. Et tout à droite :
- la touche d'aide.

LE MODE AVION

Lorsque vous naviguez dans les applications android ou sur l'application Magicabox, il se peut que vous activiez le mode « Avion », par mégarde. Si le mode avion est activé, vous ne pouvez pas passer d'appels téléphoniques, ni en recevoir, ni utiliser votre connexion Internet. Pour désactiver le mode avion, appuyez sur le bouton rugueux MARCHE/ARRÊT, le téléphone annoncera alors «Talkback activé ».

Glissez votre doigt sur l'écran de gauche à droite, vous entendrez alternativement « éteindre », puis « redémarrer », puis « mode avion » ainsi que son statut à savoir si le mode « avion » est activé ou désactivé.

Si le mode avion est activé, tapez 2 fois sur l'écran brièvement. Le téléphone annoncera alors « Talkback désactivé » et reviendra sur l'application Magicabox. Le mode avion aura bien été désactivé. Vous pouvez vérifier le statut du mode avion en tapant plusieurs fois en bas et à droite de l'écran ou en allant dans la fonctionnalité « tableau de bord ».

ASSISTANCE À DISTANCE

Notre support téléphonique est à votre disposition en cas de difficultés ou de problèmes techniques avec notre application Magicabox. Nous avons préinstallé l'application Teamviewer Quick Support qui nous permet, pour vous venir en aide, de visualiser l'écran de votre téléphone à distance. Afin de vous assister au mieux, merci de noter la version de l'application Magicabox avec laquelle vous avez des difficultés. Cette information est accessible en tapant plusieurs fois en bas à droite sur votre écran.

Une fois l'application « Quick Support » lancée, vous devez identifier un code à nous fournir au téléphone. Glissez plusieurs fois vers la droite pour arriver à ce code qui sera vocalisé.

TABLEAU DE BORD

A tout moment, en dehors des fonctionnalités demandant l'utilisation d'un clavier, vous pouvez accéder rapidement à des informations sur l'état de votre téléphone.

En appuyant en bas à droite de votre écran, plusieurs informations seront énoncées :

- Un premier appui vous annoncera l'heure. Par exemple : « il est 17h32 ».
- Un second appui vous annoncera la date du jour. Par exemple : « Nous sommes le mardi 4 février 2020 ».
- Puis, chaque nouvel appui vous diffusera une information.
- La force de la réception et du réseau téléphonique
- La disponibilité du réseau de données.
- Le niveau de charge de la batterie.
- Si le réseau Wifi est activé ainsi que le nom du réseau si votre téléphone y est connecté.
- Le statut du bluetooth et du mode avion à savoir s'ils sont activés ou non
- La quantité de mémoire disponible.
- Le nom de la version actuellement installée de l'application Magicabox

Ces informations sont également consultables dans la fonctionnalité « tableau de bord »

Dans la fonctionnalité tableau de bord, vous pouvez également :

- **réglage la vitesse de débit de la voix, (*synthèse vocale*)**

Pour ralentir la vitesse d'élocution, glissez de la droite vers la gauche, au niveau du milieu de l'écran.
Pour augmenter la vitesse d'élocution, glissez de la gauche vers la droite, au niveau du milieu de l'écran.

- **activer ou désactiver le bluetooth**

Pour désactiver le bluetooth, glissez de la droite vers la gauche, au niveau du milieu de l'écran
Pour activer le bluetooth, glissez de la gauche vers la droite, au niveau du milieu de l'écran

- **activer ou désactiver le wifi.**

Pour désactiver le wifi, glissez de la droite vers la gauche, au niveau du milieu de l'écran
Pour activer le wifi, glissez de la gauche vers la droite, au niveau du milieu de l'écran

LES FONCTIONNALITÉS

- Téléphone
- Numéros d'urgence
- Répondeur
- SMS
- Contacts
- Dictaphone
- Mémo
- Assistant vocal
- Assistant météo
- Détecteur de couleurs
- Reconnaissance de textes
- Détecteur de luminosité
- Étiquettes magiques
- Où suis-je
- Calculatrice
- Mise à jour
- Applications ANDROID
 - Appareil photo
 - Chrome
 - Gmail
 - Google Play Store
 - Maps
 - Paramètres
 - Photos
 - Quick support
 - Radio FM
 - Toutes les applications Android
- Mode d'emploi audio.
- Tableau de bord

Lorsque vous allumez votre téléphone, vous êtes automatiquement positionné sur la fonctionnalité TÉLÉPHONE. Pour passer d'une fonctionnalité à l'autre, balayez le centre de l'écran vers le haut ou vers le bas. Choisissez une fonctionnalité pendant ou après sa diffusion en tapant une fois le centre de l'écran.

TELEPHONE

Lorsque vous êtes dans la fonctionnalité téléphone, vous pouvez effectuer les 4 actions suivantes :

- 1- appeler un contact favori,
- 2- appeler un numéro,
- 3- appeler un contact
- 4- consulter l'ensemble des appels émis ou reçus, (*journal d'appels*).

Balayez le centre de l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler ces 4 actions. Sélectionnez une action pendant ou après sa diffusion en tapant une fois le centre de l'écran. Tapez une fois le centre de l'écran avec deux doigts pour revenir au menu principal.

COMMENT APPELER UN CONTACT FAVORI

Après avoir sélectionné « appeler un contact favori » en tapant le centre de l'écran pendant ou après sa diffusion, balayez l'écran du centre vers le bas ou du centre vers le haut pour faire défiler votre liste de contacts favoris puis sélectionner le contact que vous souhaitez appeler en tapant le centre de l'écran pendant sa diffusion. Une fois le contact choisi, l'appel sera automatiquement lancé.

COMMENT APPELER UN NUMÉRO ?

Raccourci vocal

Pour appeler un numéro de téléphone, vous pouvez utiliser un raccourci vocal.

Depuis le menu principal, faites un appui long au centre de l'écran. Un léger signal sonore est émis, dites : « appeler le » puis le numéro de votre correspondant, par exemple « appeler le 04 76 84 32 32 ». Vous pouvez aussi dicter à la place de « appeler », « appelle le », « téléphoner au », ou bien « téléphone au ».

Pour raccrocher, glissez le doigt vers la gauche.

Pour revenir au menu principal depuis n'importe quelle fonctionnalité, tapez le centre de l'écran avec 2 doigts.

Dictée du numéro.

Pour appeler un numéro qui ne se trouve pas dans vos contacts, vous devez dicter le numéro sur le clavier numérique qui s'affiche à l'écran après avoir validé l'option « appeler un numéro ». Glissez le doigt jusqu'à la touche « reconnaissance vocale » puis relâchez le doigt. Un léger signal sonore est émis. Dicter le numéro. Attendez un instant. Le numéro dicté est automatiquement répété. Glissez jusqu'à la touche **Appeler** puis relâchez le doigt pour lancer l'appel.

Saisie du numéro

Pour saisir un numéro de téléphone, saisissez-le sur le clavier numérique qui s'affiche sur une grande moitié supérieure de l'écran. Pour le saisir, faites glisser votre doigt jusqu'à entendre le chiffre souhaité. Relâchez votre doigt pour sélectionner le chiffre voulu. Pour écouter votre saisie, glissez jusqu'à la touche REPÉTER puis relâchez le doigt. Appuyez sur la touche APPELER pour lancer l'appel.

COMMENT APPELER UN DE VOS CONTACTS ?

L'appel sera émis automatiquement si un numéro unique correspond au contact recherché. Tapez une fois le centre de l'écran après la diffusion de «appeler un contact». L'écran alphanumérique s'affiche et vous permet de dicter ou de saisir le nom du contact que vous souhaitez appeler.

JOURNAL D'APPELS

Votre journal d'appels liste l'ensemble des appels reçus et envoyés. Balayez le centre de l'écran vers le haut ou vers le bas pour naviguer sur cette liste.

Pour supprimer un appel, tapez 2 fois en haut à gauche sur l'écran, pendant sa diffusion.

Tapez le centre de l'écran pour sélectionner un appel pendant sa diffusion puis balayez du centre vers le bas ou du centre vers le haut pour pouvoir appeler le correspondant de cet appel, lui envoyer un SMS et, si ce correspondant n'est pas dans vos contacts, l'ajouter dans votre liste de contacts.

NUMÉROS D'URGENCE

Cette fonctionnalité vous permet de contacter directement les numéros d'urgence suivants :

Pompiers : 18

Police secours : 17

Samu : 15

Attention, dès que vous aurez tapé le centre de l'écran pour appeler l'un de ces 3 numéros, aucune confirmation ne vous sera demandée

RÉPONDEUR

Cette fonctionnalité vous permet d'écouter les messages laissés sur votre répondeur par les correspondants qui n'ont pas réussi à vous joindre, (téléphone éteint, vous êtes hors zone de réception, appel manqué, etc).

Pour pouvoir écouter vos messages, il faut au préalable créer un contact avec comme nom et/ou prénom " répondeur" - Comme numéro de répondeur, indiquez le numéro de messagerie de votre opérateur téléphonique. Une fois ce contact « répondeur » créé, vous pourrez écouter les messages laissés sur votre répondeur sans avoir à dicter ou à saisir le numéro de messagerie de votre opérateur. Depuis le menu principal, faites un appui long au centre de l'écran et dites « appeler répondeur » ou « appelle répondeur ».

Dès que vous êtes en ligne avec votre répondeur, le clavier numérique apparaît à l'écran. Suivez les instructions vocales et utilisez le clavier numérique si vous souhaitez saisir ou dicter un chiffre, saisir ou dicter la touche dièse.

Pour raccrocher la ligne, posez simplement votre doigt sur le bas de l'écran puis glissez vers la gauche et relevez votre doigt.

SMS

Lorsque vous êtes dans la fonctionnalité SMS, vous pouvez effectuer les 4 actions suivantes :

- 1 - envoyer un SMS à un contact favori
- 2 - envoyer un SMS à un numéro,
- 3 - envoyer un SMS à un contact
- 4 - consulter vos SMS émis ou reçus, (historique).

Balayez le centre de l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler ces 4 actions. Sélectionnez une action pendant ou après sa diffusion en tapant une fois le centre de l'écran.

Les nouveaux SMS reçus sont regroupés dans une liste du même nom. Une fois que vous les avez écoutés, ils sont transférés dans l'historique.

ENVOYER UN SMS À UN CONTACT FAVORI.

Après avoir sélectionné «envoyer un SMS à un contact favori » en tapant le centre de l'écran pendant ou après sa diffusion, balayez l'écran du centre vers le bas ou du centre vers le haut pour faire défiler votre liste de contacts favoris puis choisissez le contact à qui vous souhaitez envoyer un SMS en tapant le centre de l'écran pendant la diffusion du contact.

Une fois le contact sélectionné, le clavier alphanumérique s'affiche. Libre à vous de dicter ou de saisir votre SMS.

CONSULTER SES SMS

Vous êtes averti dès que vous recevez un nouveau SMS. Pour consulter ce nouvel SMS, vous devez vous rendre dans la fonctionnalité SMS.

Lorsque vous êtes dans la fonctionnalité SMS, vous êtes informé, d'entrée, du nombre de nouveaux SMS reçus, par exemple : "vous avez 3 nouveaux messages".

Tapez 1 fois le centre de l'écran pour consulter cette liste de nouveaux SMS. Chaque message de cette liste vous est lu. Le passage au message suivant n'est pas automatique. Pour passer au message suivant, balayez le centre de l'écran vers le bas. Pour revenir au message précédent, balayez le centre de l'écran vers le haut. Pendant la lecture d'un nouvel SMS, tapez le centre de l'écran pour répondre à votre correspondant. Après lui avoir répondu, vous entendrez "retour à nouveaux SMS". Tapez le centre de l'écran pour écouter ce ou ces nouveaux SMS. Si vous n'avez pas de nouveau SMS à écouter, vous entendrez "vous n'avez pas de nouveaux SMS".

Balayez alors l'écran du centre vers le bas pour accéder aux 4 choix de la fonctionnalité SMS à savoir :

- envoyer un sms à un contact favori,
- envoyer un sms à un numéro,
- envoyer un sms à un contact,
- historique,

COMMENT ENVOYER UN SMS À UN NUMERO ?

Raccourci vocal

Depuis le menu principal de l'application MAGICABOX et uniquement depuis le menu principal de l'application MAGICABOX*, faites un appui long au centre de l'écran puis dites : « envoyer un sms au », puis le numéro du destinataire. Vous pouvez aussi dire « envoie un sms au », « envoyer un message au », ou bien, « envoie un message au ». Ensuite, le clavier alphanumérique s'affiche sur l'écran. Vous pouvez alors saisir ou dicter le SMS.

Dictée du numéro de téléphone.

Si vous ne souhaitez pas utiliser de raccourci vocal, vous devez d'abord après avoir sélectionné le choix «envoyer un SMS à un numéro », dicter le numéro sur le clavier numérique. Pour cela, glissez le doigt depuis le bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre « reconnaissance vocale » puis relâchez le doigt. Un petit son se fait normalement entendre. Dicter alors votre numéro. Attendez un instant, il sera automatiquement répété. Si le numéro n'est pas correct, glissez de nouveau votre doigt depuis le bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre « reconnaissance vocale » puis relâchez le doigt et dictez votre numéro.

Si le numéro de téléphone énoncé est correct, glissez le doigt depuis le bas de l'écran tout à droite jusqu'à entendre « valider ».

Saisie du numéro de téléphone.

Pour saisir un numéro de téléphone, saisissez-le sur le clavier numérique qui s'affiche sur une grande moitié supérieure de l'écran. Pour le saisir, faites glisser votre doigt jusqu'à entendre le chiffre souhaité. Relâchez votre doigt pour sélectionner le chiffre voulu. Pour écouter votre saisie, glissez le doigt depuis le bas de l'écran à droite du milieu jusqu'à la touche REPÉTER puis relâchez le doigt. Ce que vous avez saisi sera automatiquement répété.

Si le numéro est incomplet, vous pouvez continuer votre saisie en glissant votre doigt jusqu'à entendre le chiffre souhaité. Relâchez votre doigt pour le sélectionner.

Si le numéro est incorrect vous pouvez glisser le doigt depuis le bas de l'écran, à gauche du milieu jusqu'à entendre effacer le caractère pour effacer chiffre par chiffre ou jusqu'à entendre « effacer la saisie » pour effacer toute la saisie.

Si le numéro est correct, glissez le doigt du bas de l'écran tout à gauche jusqu'à entendre « valider » puis relâchez le doigt.

Après avoir validé le numéro de téléphone de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer un SMS, le clavier alphanumérique s'affiche. Libre à vous de dicter ou de saisir votre SMS.

Dictée du SMS

Pour dicter votre SMS, glissez jusqu'à la touche Reconnaissance vocale puis relâchez le doigt. Un léger signal sonore est émis. Dicter votre SMS puis attendez un instant : le message dicté est automatiquement répété. Si vous souhaitez compléter votre message, glissez une seconde fois jusqu'à la touche reconnaissance vocale puis relâcher le doigt. Dicter la seconde partie de votre message. La totalité de votre SMS est ensuite automatiquement répété.

Si le message ne vous convient pas, appuyez simplement sur la touche "effacer la saisie" (sup) puis glissez le doigt jusqu'à la touche "reconnaissance vocale" et dictez de nouveau votre message.

Si vous souhaitez écouter de nouveau votre SMS, glissez jusqu'à la touche « répéter »

Si le message vous convient, glissez jusqu'à la touche « envoyer » puis relâchez le doigt pour envoyer le SMS.

Saisie du SMS

Vous pouvez également saisir votre SMS sur le clavier alphanumérique qui s'affiche sur une grande moitié supérieure de l'écran. Ce clavier alphanumérique affiche à la fois les chiffres, les lettres, les caractères spéciaux. Il s'affiche sur presque la totalité de l'écran, depuis le haut.

Les caractères sont affichés sur 5 colonnes en commençant par les chiffres, puis les lettres classées par ordre alphabétique.

COMMENT ENVOYER UN SMS A UN CONTACT ?

Raccourci vocal

Pour envoyer un sms à un contact qui se trouve dans votre liste de « contacts », depuis le menu principal, faites un appui long au centre de l'écran puis dites : « envoyer un sms à ... » puis le prénom et le nom du destinataire, par exemple, « envoyer un sms à Pierre Dupond ». Vous pouvez aussi dire « envoie un sms à », par exemple, « envoie un SMS à Pierre Dupond ».

Si vous ne souhaitez pas utiliser de raccourci vocal, vous devez d'abord après avoir validé le choix «envoyer un SMS à un contact », sélectionner votre contact. Celle-ci s'effectue de manière identique à la recherche de contacts dans la fonctionnalité du même nom. Une fois le contact identifié, le clavier alphanumérique s'affiche à l'écran vous permettant de dicter ou de saisir votre message comme pour l'envoi d'un SMS à un numéro.

HISTORIQUE DES SMS REÇUS ET ENVOYÉS

Votre historique liste l'ensemble des sms reçus et envoyés. Dans l'historique, vous pouvez écouter les sms reçus et envoyés. Balayez le centre de l'écran vers le bas pour passer et écouter le SMS suivant ou balayer le centre de l'écran vers le haut pour revenir et écouter le SMS précédent.

Vous pouvez, après avoir sélectionné un SMS dans votre liste de SMS puis en balayant du centre vers le bas ou du centre vers le haut, appeler l'expéditeur du SMS ou lui répondre par SMS

S'il s'agit d'un SMS vous informant qu'un message vocal a été laissé sur votre répondeur, vous pouvez après avoir sélectionné le SMS en question puis en balayant du centre vers le bas ou du centre vers le haut, appeler votre répondeur, appeler directement le dépositaire du message vocal laissé sur votre répondeur ou lui envoyer un SMS.

Pour supprimer un SMS de votre liste, tapez deux fois brièvement en haut à gauche de l'écran pendant sa diffusion puis tapez le centre de l'écran pour confirmer la suppression.

CONTACTS

Lorsque vous êtes dans la fonctionnalité « CONTACTS », vous disposez des 5 options suivantes :

- 1- consulter la liste des contacts favoris,
- 2 - consulter la liste des contacts,
- 3 - rechercher un contact,
- 4 - créer un nouveau contact,
- 5 - importer des contacts dans la MAGICABOX.

CONSULTER LA LISTE DES CONTACTS FAVORIS

L'ensemble de vos contacts favoris sont regroupés dans une liste. Les contacts sont classés par ordre alphabétique. Balayez le centre de l'écran vers le bas ou vers le haut pour faire défiler les contacts favoris. Pendant la diffusion d'un contact favori, tapez le centre de l'écran pour le sélectionner. Une fois le contact favori sélectionné, vous disposez des options suivantes :

- appeler le contact favori
- envoyer un SMS au contact favori
- consulter les informations du contact favori
- modifier les informations du contact favori

Balayez le centre de l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler ces différentes options. Tapez 2 fois le centre de l'écran pour retourner sur votre liste de contacts favoris. Tapez le centre de l'écran avec 2 doigts pour revenir au menu principal.

Comment ajouter un contact dans votre liste de contacts favoris

Lorsque vous êtes sur votre liste de contacts non favoris ou autrement dit votre liste de contacts par défaut, glissez le doigt à mi-écran environ, de la gauche vers la droite, pendant la diffusion du contact pour l'ajouter dans votre liste de contacts favoris.

Comment enlever un contact de votre liste de contacts favoris

Lorsque vous êtes sur votre liste de contacts favoris, glissez le doigt à mi-écran environ, de la droite vers la gauche pendant la diffusion du contact favori pour l'enlever de votre liste de contacts favoris.

Pour information : les contacts qui sont dans votre liste de favoris se trouvent également dans votre liste de contacts par défaut. Les contacts qui sont enlevés de votre liste de contacts de favoris restent dans votre liste de contacts par défaut.

Après sélection d'un contact favori, vous pouvez l'appeler, lui envoyer un SMS et modifier ses informations.

CONSULTER LA LISTE DES CONTACTS

L'ensemble de vos contacts sont regroupés dans un liste. Les contacts sont classés par ordre alphabétique. Balayez le centre de l'écran vers le bas ou vers le haut pour faire défiler les contacts . Pendant la diffusion d'un contact, tapez le centre de l'écran pour le sélectionner. Une fois le contact sélectionné, vous disposez des options suivantes :

- appeler le contact
- envoyer un SMS au contact
- consulter les informations du contact
- modifier les informations du contact

Balayez le centre de l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler ces différentes options. Tapez 2 fois le centre de l'écran pour retourner sur votre liste de contacts. Tapez le centre de l'écran avec 2 doigts pour revenir au menu principal.

Appeler le contact (*favori ou non*)

L'appel est automatiquement lancé après sélection du choix « appeler le contact »

Envoyer un SMS au contact (*favori ou non*)

Le clavier alphanumérique s'affiche à l'écran vous permettant de dicter ou de saisir votre message, (cf page 17 et 18, « dictée - saisie d'un SMS »).

Consulter les informations du contact (*favori ou non*)

Balayez le centre de l'écran vers le bas ou vers le haut pour passer d'une information à l'autre. Vous pouvez consulter :

- Le nom
- Le prénom
- Le numéro de téléphone et type de téléphone, (*mobile, bureau, domicile, principal ou personnalisé*)
- L'email
- Les informations complémentaires.

Tapez 2 fois le centre de l'écran pour retourner sur votre liste de contacts. Tapez le centre de l'écran avec 2 doigts pour revenir au menu principal.

Modifier les informations du contact, (*favori ou non*)

Balayez le centre de l'écran vers le bas ou vers le haut pour passer d'une information à l'autre. Tapez le centre de l'écran lors de sa diffusion pour sélectionner une action.

Vous pouvez :

- modifier le nom,
- modifier le prénom,
- ajouter un nouveau numéro de téléphone
- modifier le numéro de téléphone
- supprimer le numéro de téléphone
- modifier l'email du contact
- modifier les informations complémentaires du contact

Le clavier alphanumérique s'affiche sur l'écran lors de la modification du nom, du prénom, de l'email et des informations complémentaires. Avant de dicter ou de saisir un nouveau nom, prénom, email ou informations complémentaires, pensez à supprimer le cas échéant le nom, prénom, email ou informations complémentaires précédemment mémorisés en utilisant la touche « effacer la saisie » (SUP) ou la touche « effacer le caractère » (EFF) pour supprimer caractère par caractère avant votre nouvelle saisie ou dictée.

Il en est de même pour la modification du numéro de téléphone. Le clavier numérique s'affiche pour toute modification de numéro de téléphone. Avant de dicter ou de saisir un nouveau numéro de téléphone, pensez à supprimer le numéro de téléphone précédemment mémorisé en utilisant la touche « effacer la saisie » (SUP) ou la touche « effacer le caractère » (EFF) pour supprimer chiffre par chiffre.

SUPPRESSION DE CONTACTS, (*favori ou non*)

Lorsque vous êtes sur votre liste de contacts favoris ou sur votre liste de contacts par défaut, tapez deux fois en haut à gauche de l'écran pendant la diffusion du contact pour le supprimer. L'application MAGICABOX demande la confirmation de suppression.

RECHERCHE DE CONTACTS.

La recherche de contacts vous permet de retrouver un contact avec une partie de son nom ou de son prénom. Vous pouvez saisir une ou plusieurs lettres sur le clavier alphanumérique puis glisser vers la touche valider pour lancer votre recherche. Si plusieurs contacts correspondent à votre recherche, balayez le centre de l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste des résultats.

CRÉATION DE CONTACTS.

Vous avez sélectionné la fonctionnalité « contacts » puis choisi dans le menu « contact » : créer un contact.

La création d'un contact s'effectue en 3 étapes : il faut d'abord dicter ou saisir le numéro de téléphone de votre contact puis son prénom puis son nom.

1/a - Dictée du numéro de téléphone

L'écran numérique : glissez le doigt du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre "reconnaissance vocale". Relâchez le doigt, vous entendez alors un petit son. Dicter immédiatement votre numéro, par exemple " 06 07 08 09 10" et attendez quelques secondes : la MAGICABOX répète le numéro dicté. Glissez du bas de l'écran à droite jusqu'à entendre "valider" si le numéro est correct sinon glissez du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre "reconnaissance vocale" et dictez de nouveau votre numéro.

1/b – Saisie du numéro de téléphone

Pour saisir un numéro de téléphone, saisissez-le sur le clavier numérique qui s'affiche sur une grande moitié supérieure de l'écran. Pour le saisir, faites glisser votre doigt jusqu'à entendre le chiffre souhaité. Relâchez votre doigt pour sélectionner le chiffre voulu. Pour écouter votre saisie, glissez jusqu'à la touche REPÉTER puis relâchez le doigt. Si le numéro est correct, glissez jusqu'à la touche « valider » puis relâcher le doigt.

Si vous souhaitez recommencer votre saisie, glissez jusqu'à la touche « effacer » la saisie puis relâcher le doigt et recommencer la saisie du numéro de téléphone.

Vous pouvez également effacer le numéro chiffre par chiffre. Pour cela, glissez jusqu'à la touche « effacer le caractère ».

2/a - Dictée du prénom

Si vous validez le numéro, s'affiche ensuite le clavier alphanumérique.

Glissez le doigt du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre "reconnaissance vocale". Relâchez le doigt, vous entendez alors un petit son. Dicter immédiatement votre prénom, par exemple "Christelle" et attendez quelques secondes : la MAGICABOX répète le prénom dicté. Glissez du bas de l'écran à droite jusqu'à entendre "valider" si le prénom est correct sinon glissez du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre "reconnaissance vocale" et dictez de nouveau votre prénom.

3/a - Saisie du prénom.

Après la validation du numéro de téléphone, le clavier alphanumérique s'affiche sur une grande moitié supérieure de l'écran. Ce clavier alphanumérique affiche à la fois les chiffres, les lettres, les caractères spéciaux. Il s'affiche sur presque la totalité de l'écran, depuis le haut.

Les caractères sont affichés sur 5 colonnes en commençant par les chiffres, disposés de 0 à 4 sur la première ligne puis de 5 à 9 sur la deuxième ligne. Sous les chiffres, se trouvent les lettres, classées par ordre alphabétique, sur 6 lignes.

Saisissez le prénom en glissant le doigt jusqu'à entendre la lettre voulue puis relâchez le doigt pour la sélectionner.

Une fois votre saisie du prénom terminée, glissez jusqu'à la touche REPÉTER puis relâchez le doigt pour écouter votre saisie. Si la saisie du prénom est correcte, glissez jusqu'à la touche « valider » puis relâchez le doigt.

Si vous souhaitez recommencer votre saisie, glissez jusqu'à la touche « effacer » la saisie puis relâcher le doigt et recommencer la saisie du prénom.

Vous pouvez également effacer le prénom caractère par caractère. Pour cela, glissez jusqu'à la touche « effacer le caractère ».

3/ Dictée du nom

Si le prénom est validé, glissez de nouveau du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre "reconnaissance vocale". Relâchez le doigt, vous entendez alors un petit son. Dicter immédiatement votre nom ou la caractéristique du contact, par exemple "cousine " et attendez quelques secondes : la MAGICABOX répète le nom dicté ou la caractéristique dictée. Glissez du bas de l'écran à droite jusqu'à entendre "valider" si le nom dicté ou la caractéristique dictée est correcte sinon glissez du bas de l'écran à gauche jusqu'à entendre "reconnaissance vocale" et dictez de nouveau votre nom ou votre caractéristique.

3/a - Saisie du nom.

Après la validation du prénom, le clavier alphanumérique reste affiché pour la saisie du nom.

Saisissez le nom en glissant le doigt jusqu'à entendre la lettre voulue puis relâchez le doigt pour la sélectionner.

Une fois votre saisie du nom terminé, glissez jusqu'à la touche REPÉTER puis relâchez le doigt pour écouter votre saisie. Si la saisie du nom est correcte, glisser jusqu'à la touche « valider » puis relâcher le doigt.

Si vous souhaitez recommencer votre saisie, glisser jusqu'à la touche « effacer » la saisie puis relâcher le doigt et recommencer la saisie du nom.

Vous pouvez également effacer le nom caractère par caractère, pour cela, glisser jusqu'à la touche « effacer le caractère ».

IMPORTER DES CONTACT

Dans le menu, 3 choix sont proposés :

- Importer depuis un compte Google préalablement enregistré dans la MAGICABOX
Si vos contacts Google disposent d'une adresse email et d'informations complémentaires, ces informations seront automatiquement importés dans la mémoire de votre téléphone.
- Importer depuis votre carte SIM :
Insérer dans votre WIKO la carte SIM dans laquelle sont enregistrés vos contacts puis sélectionner « importer depuis votre carte SIM ». Les contacts seront automatiquement enregistrés dans la mémoire interne du téléphone.
- Supprimer tous les contacts : permet de supprimer tous les contacts enregistrés dans la mémoire de votre téléphone.

Comment importer ses contacts Iphone :

Si vos contacts sont sur Iphone, s'assurer que les contacts sont synchronisés avec le compte Apple iCloud, (réglages > identifiant Apple > iCloud). Contacts doit être coché.

Puis rendez-vous sur le site icloud.com, connectez-vous à votre compte icloud. Cliquez sur l'icône contacts. La liste de vos contacts s'affiche à l'écran. Cliquez sur l'engrenage des paramètres, cliquez sur « Tout sélectionner » ou sélectionnez uniquement dans cette liste ceux que vous souhaitez importer. Cliquez de nouveau sur l'engrenage des paramètres puis sur « exporter une vCard ». Vos contacts seront alors téléchargés dans un fichier.vcf

Connectez-vous ensuite sur le compte Gmail qui sera utilisé sur votre WIKO VIEW2. Puis sur le damier, en haut à droite, sélectionnez « contacts ». Dans le menu de gauche, cliquez sur « importer » puis sélectionnez le fichier exporté depuis iCloud. Les contacts apparaissent alors sur le compte gmail. Ce compte gmail doit être enregistré dans votre WIKO VIEW2

Dans l'application MAGICABOX, fonctionnalité « contacts », il vous suffit ensuite de sélectionner le choix « Importer depuis un compte Google préalablement enregistré dans la Magicabox » pour que vos contacts se retrouvent automatiquement dans la fonctionnalité contacts de la Magicabox.

DICTAPHONE

La fonctionnalité dictaphone vous permet d'effectuer des enregistrements d'une durée maximale d'une heure 40 minutes. Ces enregistrements sont répertoriés dans une liste. 2 choix vous sont proposées : écouter vos enregistrements ou effectuer un nouvel enregistrement. Balayer du centre de l'écran vers le bas pour passer d'un choix à l'autre. Sélectionnez un des choix pendant sa diffusion en tapant le centre de l'écran. Pour revenir au menu principal de l'application MAGICABOX, tapez le centre de l'écran avec 2 doigts.

CONSULTATION DE VOS ENREGISTREMENTS

Vos enregistrements sont listés du plus récent au plus ancien. Chacun de vos enregistrements est affecté automatiquement d'un intitulé précisant la date et l'heure d'enregistrement.

L'application MAGICABOX vous annonce d'entrée le nombre d'enregistrements dans votre liste. Balayez du centre de l'écran vers le bas pour passer d'un intitulé d'enregistrement à l'autre ou du centre de l'écran vers le haut pour remonter dans la liste. Pour écouter un enregistrement, tapez le centre de l'écran pendant la diffusion de son intitulé. Pour supprimer un enregistrement, tapez 2 fois le coin supérieur gauche de l'écran pendant la diffusion de son intitulé.

Lorsque vous écoutez un enregistrement, tapez le centre de l'écran pour interrompre la lecture. Une fois la lecture interrompue, tapez de nouveau le centre de l'écran pour reprendre la lecture. Tapez le centre de l'écran avec 2 doigts pour revenir au menu principal.

NOUVEL ENREGISTREMENT

Pour effectuer un nouvel enregistrement, il vous suffit de sélectionner le menu nouvel enregistrement, puis de taper le centre de l'écran pour démarrer un enregistrement. Tapez de nouveau le centre de l'écran dès que vous avez terminé votre enregistrement.

Le raccourci vocal pour accéder à la fonctionnalité Dictaphone est :

- Dictaphone.

MÉMO

Le raccourci vocal pour accéder à la fonctionnalité mémo est :

- Memo

La fonctionnalité mémo vous permet d'effectuer des enregistrements d'une durée maximale d'une minute. C'est une fonctionnalité très pratique si vous souhaitez par exemple, enregistrer votre liste de courses ou enregistrer à la volée un numéro de téléphone, une adresse...etc. Ces mémos sont répertoriés dans une liste.

Dans la fonctionnalité **Mémo**, 2 choix vous sont donc proposées : écouter vos mémos ou enregistrer un nouveau mémo. Balayer du centre de l'écran vers le bas pour passer d'un choix à l'autre. Sélectionnez un des choix pendant sa diffusion en tapant le centre de l'écran. Si vous souhaitez revenir au menu principal de l'application MAGICABOX, tapez le centre de l'écran avec 2 doigts.

ÉCOUTER VOS MÉMOS

Dans la liste des mémos, vos mémos sont classés du plus récent au plus ancien. Balayez du centre de l'écran vers le bas pour passer de l'écoute d'un mémo à un autre mémo. Balayez du centre de l'écran vers le haut pour remonter dans la liste des mémos. Pour supprimer un mémo, tapez 2 fois le coin supérieur gauche de l'écran. Pendant l'écoute d'un mémo, tapez le centre de l'écran pour interrompre la lecture. Une fois la lecture interrompue, tapez de nouveau le centre de l'écran pour reprendre la lecture ou tapez 2 fois avec un doigt pour revenir au menu précédent.

ENREGISTRER UN NOUVEAU MÉMO

Pour enregistrer un nouveau mémo, il vous suffit de sélectionner le menu nouveau mémo, puis de taper le centre de l'écran pour démarrer un enregistrement. Tapez de nouveau le centre de l'écran dès que vous avez fini de parler.

Vous pouvez également démarrer rapidement l'enregistrement d'un mémo depuis le menu principal de la Magicabox en tapant brièvement une fois en haut, à gauche de l'écran.

Une fois l'enregistrement démarré, vous êtes dans la fonctionnalité Mémo habituelle, dans le menu enregistrement.

ASSISTANT VOCAL

La fonctionnalité assistant vocal vous permet d'avoir accès à ASSISTANT GOOGLE. L'Assistant Google est un assistant personnel intelligent ou plus simplement c'est un logiciel capable d'utiliser toute la puissance d'Internet.

Posez-lui toutes sortes de questions comme par exemple, combien y-a-t-il d'habitants au Mexique ? ou bien : « quand et où est né le Général de Gaulle ? ou encore, « quelle est la capitale du Togo ? ». Il vous fournira une réponse en un éclair.

Mieux encore, l'assistant vocal peut également vous géolocaliser et vous répondre de façon très circonstanciée.

Par exemple, demandez-lui : « combien de temps faut-il pour aller jusqu'à la place des Tertres, en voiture » ? Il vous répondra en tenant compte de votre position de départ et des conditions, en temps réel, de circulation.

Attention, nous vous conseillons de ne pas lui faire des requêtes du type : « réveille-moi demain à 8h30 » car l'arrêt de la sonnerie du réveil est difficile à maîtriser pour un non ou malvoyant.

Posez-lui plutôt des questions de culture générale ou d'actualité, demandez-lui de vous raconter une blague ou de vous diffuser de la musique. Vous serez vraiment surpris par la puissance de ce système.

Lorsque vous êtes dans l'application assistant vocal, c'est le lecteur d'écran TALKBACK de Google qui prend le relais, tapez au moins deux fois sur le bouton d'accueil situé tout en bas, au centre pour revenir sur l'application Magicabox.

ASSISTANT MÉTÉO

Cet accès vers Android vous permet d'utiliser l'application Google Assistant pour demander la météo. Tapez une fois le centre de l'écran pour lancer l'assistant. Une fois l'assistant lancé, vous pouvez poser votre question, par exemple : « quel temps fait-il à Lyon ? » ou bien « est-ce qu'il va pleuvoir demain, à Grenoble ? »

Lorsque vous êtes dans l'assistant, le système de lecture d'écran Talkback prend le relais.

Après la réponse vocale, appuyez plusieurs fois sur le bouton d'accueil situé en bas de l'écran, au centre pour revenir automatiquement aux fonctionnalités de l'application Magicabox.

DÉTECTEURS DE COULEURS

Cette fonctionnalité vous permet d'identifier une couleur.. Elle vous permettra par exemple de savoir de quelle couleur est la chemise que vous portez.

Pour identifier une couleur, dirigez la caméra de votre téléphone vers l'objet à analyser puis tapez le centre de l'écran.

Nous vous conseillons de positionner, si possible, votre smartphone à une vingtaine de centimètres de la couleur à détecter.

N'oubliez pas que la caméra de votre téléphone est sur la face arrière, près du bouton de réglage du volume. L'objet à tester doit être éclairé. Les conditions de capture peuvent donner des résultats différents en fonction de l'éclairage, du type de lumière mais également de la matière de l'objet. Une surface brillante donnera souvent une couleur claire. Pour quitter, tapez deux fois le centre de l'écran.

RECONNAISSANCES DE TEXTES

Cette fonctionnalité vous permet de vocaliser un texte imprimé, par exemple un expéditeur sur une enveloppe ou un colis. Pour lire un texte, placez la caméra à quelques centimètres du texte et tapez le centre de l'écran. Un texte présenté à l'envers sera lu à l'endroit.

La reconnaissance peut demander quelques instants. Dans certains cas, en particulier pour des séries de chiffres ou un texte en langue étrangère par exemple, il est possible que le texte soit analysé à l'envers. Dans ce cas, vous pouvez glisser vers le haut ou vers le bas pour annoncer une version alternative

Si le résultat n'est toujours pas satisfaisant, n'hésitez pas à refaire un essai en éloignant ou en rapprochant votre téléphone du document à lire

DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ

En démarrant cette fonctionnalité, un son grave vous indiquera qu'il fait sombre. Le son sera de plus en plus aigu si l'endroit où vous êtes est lumineux.

Attention, le capteur de luminosité se situe sur la face avant de l'appareil en haut.

Les raccourcis vocaux pour accéder à la fonctionnalité détecteur de luminosité sont :

- détecteur de luminosité,
- détecteur de lumière,
- lumière ambiante.

ÉTIQUETTES MAGIQUES

La fonctionnalité étiquettes magiques vous permet, en enregistrant des messages sur des étiquettes puis en les collant sur des objets, d'identifier et d'enregistrer des informations sur tout ce que vous utilisez : boîte de médicaments, bouteilles en verre ou en plastique, CD, etc..

ENREGISTREMENT D'UNE ÉTIQUETTE

Pour enregistrer une étiquette, placez le dos de votre smartphone sur l'une de vos étiquettes magiques pour la scanner. Si aucun message n'a encore été enregistré sur cette étiquette, vous serez invité à l'enregistrer. Tapez le centre de l'écran pour enregistrer un message. Dès que vous avez terminé de parler, tapez de nouveau, le centre de l'écran.

Tapez une seconde fois le centre de l'écran pour confirmer votre enregistrement.

Bon à savoir : vous pouvez scanner une étiquette depuis n'importe quelle fonctionnalité de l'application étiquettes magiques hormis la fonctionnalité téléphone.

ÉCOUTE D'UNE ÉTIQUETTE

Pour écouter une étiquette, placez le dos de votre smartphone sur l'étiquette.

RÉUTILISATION D'UNE ÉTIQUETTE

Toutes vos étiquettes sont réutilisables. Vos enregistrements d'étiquette sont répertoriés dans une liste que vous pouvez consulter d'entrée dans la fonctionnalité étiquettes magiques. Pour effectuer un nouvel enregistrement sur une étiquette déjà utilisée, vous devez, en premier lieu, supprimer de votre liste l'enregistrement associé à l'étiquette.

Faites défiler les enregistrements en balayant le centre de l'écran vers le haut ou vers le bas. Les enregistrements d'étiquettes sont classés du plus récent au plus ancien.

Pour supprimer une étiquette de votre liste, tapez deux fois en haut à gauche, pendant sa diffusion.

OÙ SUIS-JE

La fonctionnalité Où-suis-je permet de vous localiser et de vous indiquer l'adresse la plus proche de votre position. Cette fonctionnalité nécessite d'être situé dans un lieu dégagé et de disposer d'une connexion Internet.

Tapez le centre de l'écran pour lancer la recherche. La recherche identifie tout d'abord votre position à l'aide des satellites, de votre réseau téléphonique ou réseau Internet puis essaye de retrouver l'adresse correspondante ou à proximité. L'obtention d'une réponse demande de patienter quelques instants

CALCULATRICE

La fonctionnalité Calculatrice vous permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

Raccourci vocal

Pour effectuer un calcul, vous pouvez utiliser un raccourci vocal. Depuis le menu principal, tapez le centre de l'écran. Un léger signal sonore est émis, dites : « calculer » ou « calcul » puis dictez votre calcul, par exemple, « calculer 341 fois 7 moins 2 ».

Saisie ou dictée

Vous pouvez également le dicter ou le saisir via le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone après avoir sélectionné la fonctionnalité «calculatrice» de l'application Magicabox.

Bon à savoir : Si vous êtes en train d'effectuer un calcul et que vous recevez un appel, vous pouvez reprendre votre calcul là où vous l'avez interrompu, une fois l'appel raccroché.

MISE À JOUR

Cette fonctionnalité vous permet de télécharger une mise à jour de l'application Magicabox lorsqu'elle est disponible. Les mises à jour peuvent concerner des améliorations d'utilisation, de nouvelles fonctionnalités et/ou des corrections.

Tapez le centre de l'écran pour accéder à l'application de mise à jour. Le processus de mise à jour s'effectue au travers du lecteur d'écran Talkback de Google.

Glissez un doigt de gauche à droite jusqu'à entendre « mettre à jour ». Tapez 2 fois avec un doigt pour lancer le téléchargement de la mise à jour.

Une fois le téléchargement terminé, glissez le doigt vers le bas, à droite jusqu'à entendre « installer ». Tapez 2 fois avec un doigt sur « installer » - Puis, glissez le doigt jusqu'à entendre « ok ». Tapez 2 fois avec un doigt sur « ok ».

Glissez alors le doigt tout en bas de l'écran au centre jusqu'à entendre « accueil bouton ». Tapez 2 fois sur « accueil bouton » pour revenir automatiquement aux fonctionnalités de l'application Magicabox.

RÉACTIVATION DE L'APPLI MAGICABOX

Dans l'hypothèse où la Magicabox bloque et se désactive et que vous ayez tenté de la redémarrer sans résultat, voici la procédure pour la réactiver.

Nous faisons notre possible pour éviter ce genre de désagréments avec des mises à jour régulières mais nous ne sommes pas à l'abri d'une situation imprévue qui désactive la Magicabox.

Nous vous conseillons de vous faire aider par une personne voyante pour rétablir l'application MagicBox comme application par défaut. Pour cela, il faudra aller dans l'application **Paramètres**.

Lorsque vous êtes sur l'écran « paramètres », cliquez sur « applications et notifications.

Vous êtes sur l'**écran Applications et notifications**.

Sélectionnez : **Paramètres avancés**.

Sélectionnez : **Application par défaut**.

Sélectionner : **Application sur la page d'accueil**

Cocher : **Magicabox**

Retourner sur **Application par défaut**

Sélectionner : **Application de téléphone**

Cocher : **Magicabox**

Retourner sur : **Application par défaut**

Sélectionner : **Application de SMS**

Cocher : **Magicabox**

Appuyez ensuite sur le « bouton d'accueil », bouton situé tout en bas de l'écran, au centre. L'application Magicabox doit être de nouveau votre application par défaut.